

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

Κατά τους χειμερινούς μήνες:

Επιβάλλεται η απεγκατάσταση ολόκληρης της κολώνας για προστασία από τα καιρικά φαινόμενα.

Η κολώνα παρέχεται προετοιμασμένη για σύνδεση παροχής νερού στο δάπεδο.

A. Σύνδεση με παροχή νερού στο δάπεδο.

1. Συνδέστε το σπирάλ προέκτασης 50cm στην παροχή νερού (δάπεδο).
2. Ξεβιδώστε την μεταλλική βάση από το σώμα της κολώνας.
3. Βιδώστε την μεταλλική βάση στο δάπεδο (ειδικά βύσματα και βίδες παρέχονται).
4. Συνδέστε την άλλη άκρη του σπирάλ επέκτασης, στο σπирάλ εισόδου της κολώνας.
5. Βιδώστε το σώμα της κολώνας στην μεταλλική βάση
6. Καλύψτε την οπή παροχής νερού που βρίσκεται στο πίσω μέρος της κολώνας, με την ειδική τάπα (παρέχεται στην συσκευασία).

B. Σύνδεση της κολώνας με λάστιχο κήπου

1. Ξεβιδώστε την μεταλλική βάση από το σώμα της κολώνας.
2. Βιδώστε την μεταλλική βάση στο έδαφος (ειδικά βύσματα και βίδες παρέχονται).
3. Ξεβιδώστε το πίσω κάλυμμα της κολώνας, σε όλο της το μήκος.
4. Περάστε το νύππελ σύνδεσης (παρέχεται), από την εξωτερική πλευρά του καλύμματος, και συνδέστε το με το σπирάλ της κολώνας.
5. Ξαναβιδώστε το πίσω κάλυμμα της κολώνας.
6. Βιδώστε το σώμα στην μεταλλική βάση.
7. Συνδέστε το λάστιχο κήπου με την έξοδο στο πίσω μέρος της κολώνας.